

 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	NUMUNE ALMA, MUHAFAZA VE GÖNDERİM REHBERİ	Doküman Kodu	P.7.4-R.01
		Yayın Tarihi	13.10.2026
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Bu rehber, laboratuvarımıza numune gönderecek müşterilerimiz için hazırlanmıştır. Numune alma işleminden laboratuvarımız sorumlu değildir; numunenin temsil gücü ve laboratuvara getirilme koşulları müşterimize aittir (bkz. P.7.4-F.05 Numune Teslim Alma Kabul Formu, madde 1). Aşağıdaki öneriler, deney sonucunun güvenilirliği için önemlidir. Resmi (ihracat) numuneleri ilgili mevzuata göre yetkili merciler tarafından alınır.

1. Numune hazırlama ve ambalaj

- Numune, analiz edilecek ürünü temsil edecek şekilde (tek bir parselden, ürünün farklı noktalarından) alınmalıdır.
- Numune yıkanmamalı, ilaçlanmamalı, kesilmemeli veya herhangi bir işleme (kabuk soyma, saplarını kesme) tabi tutulmamalıdır; ürün alındığı haliyle gönderilmelidir.
- Numune, temiz ve deney için uygun ambalajda (temiz plastik poşet, file, kasa vb.) gönderilmelidir. Başka numunelerle veya yabancı maddelerle temasa girmemelidir.
- Kimyasal, yakıt veya yoğun kokulu maddelerle aynı ortamda taşınmamalıdır.
- Ezilmiş, çürümüş, küflenmiş veya bozulmuş ürün gönderilmemelidir.

2. Numune miktarı

- Deney için gerekli miktar ürün cinsine göre değişir. Gönderim öncesinde laboratuvarımızdan numune miktarını teyit ediniz.
- Büyük meyvelerde (karpuz, kavun vb.) yeterli sayıda adet (bütün meyve) gönderilmeli, ürün parçalanmamalıdır.
- Aynı ürünün farklı parsel veya partilerine ait numuneler ayrı ambalajlarda gönderilmelidir.

3. Etiketleme

Her numune ambalajı dışarıdan okunabilir ve silinmeyen bir etiketle işaretlenmelidir. Etiketle en az şu bilgiler bulunmalıdır:

- Ürün adı ve çeşidi
- Numune alma tarihi
- Numunenin alındığı yer (parsel, bahçe, sera veya işletme)
- Müşteri / numune kodu

4. Muhafaza ve taşıma

- Taze meyve ve sebze numuneleri alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır (en geç aynı gün veya ertesi gün).
- Numune doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıktan korunmalı, serin ortamda (soğuk zincir veya soğutucu kutu) taşınmalıdır. Taze ürün numuneleri dondurulmamalıdır.
- Kargo ile gönderimde numune sarsıntı ve ezilmeye karşı korunmalı, kargo gönderisi “gıda numunesi, hızlı teslim” notuyla gönderilmelidir.
- Elden teslimde numunenin özelliklerini kaybetmeyecek koşullarda (örneğin soğutucu çantada) getirilmesi gerekir.

5. Teslim ve numune kabul

- Numune, P.7.4-F.05 Numune Teslim Alma Kabul Formu ile birlikte teslim edilir. Formda numune türü, miktarı ve istenen deney (pestisit, nitrat) belirtilir; deney sonuçlarının değerlendirilmesi isteniyorsa ilgili mevzuat (TGK, RGK, EU MRL veya diğer) işaretlenir.
- Numune kabulü sırasında P.7.4 Numune Yönetim Prosedüründe belirtilen kriterlere göre kontrol yapılır. Numune uygun koşullarda gelmemişse veya taahhüt edilen şartlardan sapma varsa müşteri yazılı, sözlü veya elektronik posta ile bilgilendirilir.
- Deney sonrasında kalan numune miktarının iadesi talebi, form üzerinde işaretlenir.
- Rapor yayım tarihinden itibaren 1 hafta içinde, gerekçesi ile yazılı olarak itiraz edilebilir.

İletişim

Numune gönderiminden önce sorularınız için: +90 242 887 9949 · +90 533 025 1731 · kalite@nitrolab.com.tr · Bağlık Mah. Gödene Cad. No:107/A, 07350 Kumluca / Antalya.